





取扱説明書 保証書付 **パーティーディスコライト** MCE-3468

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。







**安全上のご注意**


	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。




※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しない、けがや感電等をさします。  
 ※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	---	------------------

 **警告**

	・絶対に分解・修理・改造は行わない。 ※製品の故障・感電・思わぬけがに繋がる恐れがあります。
	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 ※感電・思わぬけがの原因となります。 ・コードが痛んだりコンセントの差し込みが緩い時は使用しない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。 ・コードやプラグを破損するようなことはしない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。
	・本体に水をつけたりかけたりしない。 ※製品の故障・感電・ショート・火災の原因となります。
	・濡れた手でプラグの抜き差し、電球の取扱はしない。 ※感電の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラグは根元まで確実に差し込む。</li> <li>・プラグのほこり等は定期的にとる。</li> <li>・コードの取扱は下記の内容を守る。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>●コードを本体に巻き付けない。</li> <li>●コードの上に物を置かない。</li> <li>●コードをきつく束ねたり結んだりしない。</li> <li>●コードを引っばってプラグを抜かない。</li> </ul> </li> </ul> ※コードの誤った取り扱いは断線火災事故に繋がる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浴室などの水場で使用しない。</li> <li>※製品の故障・感電の原因となります。</li> </ul>

 **注意**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。</li> <li>・破損したら使用しない。</li> <li>・子供の手の届く場所に保管しない。</li> <li>・不安定なところで使用しない。</li> <li>・タコ足配線はしない。</li> <li>・光源を長時間直視しない。※視力に影響を及ぼす恐れがありますので、ご注意ください。</li> <li>・指定 W 数 (40W) 以上の電球は使用しない。</li> <li>・使用中や使用直後は電球に触れない。 ※電球が大変高温になっている為、火傷の原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保管をする際は必ずコンセントからプラグを抜き、本体が完全に冷めた事を確認する。</li> <li>・本体を持ち運ぶ際は、本体が十分に冷めていることを確認の上台座を持って運ぶ。 ※ライトカバーを持って運ばないで下さい。火傷の原因となり危険です。ご注意ください。</li> <li>・ライトカバーを外す際は垂直に持ち上げ、被せる際も同様に垂直に被せる。 ※斜めに持ち上げたり被せたりすると、電球が破損する恐れがあり危険です。ご注意ください。</li> <li>・電球の交換は、使用後十分な時間を置き、電球の熱が完全に冷めてから行う。</li> <li>・側を離れる場合はスイッチをOFF(○)にして、電源を切る。</li> </ul>
	・使用時以外はプラグをコンセントから抜く。

**使用上のご注意**

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化に繋がります。

- 連続使用時間は約 6 時間です。約 6 時間を超えて使用する場合は、本体のスイッチを OFF(○) にしてプラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めた事を確認してから再度ご使用下さい。
- ライトカバーを持って手動で回さないで下さい。
- 高温になる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への設置や保管・放置はしないで下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- この製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はご遠慮下さい。

**仕様**

寸法	約φ21×H31cm コード:約140cm	重量	約870g
材質	PP ABS	電源方式	交流式
定格電圧	100V	定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	40W	連続使用時間	約6時間
使用電球	口金:E12、最大40W(1個付属)		

**各部名称**



**使用方法**

- 連続使用時間は約 6 時間です。約 6 時間を超えて使用する場合は、本体のスイッチを OFF(○) にしてプラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めた事を確認してから再度ご使用下さい。
- 安定した場所でご使用下さい。
- ライトカバーを持って手動で回さないで下さい。※故障の原因となりますのでご注意ください。
- 使用中や使用直後は電球に触れないで下さい。

1. 本体を安定した場所へ置きます。
2. スイッチがOFF(○)になっていることを確認し(図1参照)、プラグをコンセントに差し込みます。
3. スイッチをON(ー)にし、電源をONにします。  
⇒電球が点灯し、ライトカバーが回転します。  
※台座を手で押さえながらライトカバーを軽く押さえて回転を止めると、逆回転になります。



**電球交換方法**

- 付属の電球が切れた場合は、口金：E12、最大 40W、直径：35mm 以下の電球を量販店でお買い求めの上交換して下さい。(電球の種類⇒ナツメ、シャンデリアなど)
- 電球の交換は、スイッチを OFF(○) にして必ずコンセントからプラグを抜いて行って下さい。
- 使用直後の電球の交換はおやめ下さい。電球が大変高温になっている為、火傷の原因となります。使用後、スイッチを OFF(○) にしてプラグをコンセントから抜き、電球が完全に冷めた事を確認して行って下さい。
- ライトカバーを外す際は垂直に持ち上げ、被せる際も同様に垂直に被せて下さい。※斜めに持ち上げたり被せたりすると、電球が破損する恐れがあり危険です。ご注意ください。

1. 回転軸を手で押さえながらライトカバーを反時計回りに回し、垂直に持ち上げて外します。
2. 付属電球を取り外して新しい電球(口金：E12、最大40W、直径：35mm以下の電球)をセットします。
3. ライトカバーを垂直に被せ回転軸を手で押さえながら、ライトカバーを時計回りに回し、元に戻します。

