

# smart CLIP LIGHT

MCE-3301

- 机やボード等に留められるクリップ式のライト
- 明るさ調整機能付

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管して下さい。

## 安全上のご注意



誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取扱をすると人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治療に入院や長期の通院等を要しないけがや火傷、感電等をさします。  
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかる拡大損害を示します。



禁止(してはいけないこと)を示します。



強制(必ずすること)を示します。

## 警告



・絶対に分解・修理・改造は行わない。  
※製品の故障、感電や思わぬけがにつながるおそれがあります。



・子供等取扱に不慣れな方だけを使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。※火傷や感電、思わずけがの原因となります。  
・コードが痛んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない。  
※感電・ショート・火災の原因となります。  
・コードやプラグを破損するようなことはしない。  
※感電・ショート・火災の原因となります。



・本体を水につけたり、水をかけたりしない。  
※感電・ショート・火災・故障の原因となります。



・濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない。※感電の原因となります。



・プラグは根元まで確実に差し込む。  
・プラグのほこり等は定期的にとる。  
・必ず交流 100V で使用する。

## 注意



・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。  
・子供の手の届く場所に保管しない。  
・破損したら使用しない。  
・タコ足記線はしない。  
・ご使用中又使用直後の電球及びシェードに触れない。  
※使用中や使用直後の本体は大変高温になっています。火傷の原因となりますので絶対に触れないで下さい。



・プラグを抜く時は、コードを引っぱらずにプラグ部分を持って抜く。  
※感電やショートの原因となります。  
・側を離れる場合は電源を切る。  
・安定した場所で使用する。  
・電球の交換は、電球が完全に冷めるまで充分に時間を置いてから行う。



・使用時以外はプラグをコンセントから抜く。

## 使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、製品本体の故障につながります。

- この製品は一般家庭用です。業務用又はその他の用途でのご使用はご遠慮下さい。
- 高温になる所・湿気の多い所・直射日光の当たる所への保管・放置はしないで下さい。
- 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
- お手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。
- 長時間使用しない場合は、電球を本体から外して保管して下さい。

## 商品仕様

寸法	約W10.5xD12xH33cm	コード:約100cm
重量	約340g(電球含まず)	
材質	PP、鉄	
消費電力	40W(最大)	
定格電流	100V 50/60Hz	
使用電球	口金E26形電球1個使用(別売)	40Wまで

## 各部名称



## 電球の取付け

※使用中や使用直後は大変高温なので触らないで下さい。  
※電球の交換は電球が完全に冷めるまで充分に時間を置いてから行って下さい。

電球は別売です。  
まずははじめに、新しい口金E26形電球(40Wまで)を1個ご用意下さい。

- ① 水を含ませ、硬くしぼった布でシェードの中を軽く拭きます。
- ② 口金E26形電球(別売)をソケットに取付けます。

## 使用方法

- ① 机やボード等、クリップが挟める物に取り付けます。
  - ② 電源プラグをコンセントに差し込みスイッチ(調光ダイヤル)を「カチッ」という手応えがあるまで時計回りに回してライトを点灯させます。
  - ③ スイッチ(調光ダイヤル)を時計回りに回し、用途に合わせてライトの明るさを調整します。
- クリップ裏の穴を、フック等に掛け、壁掛けライトとして使用できます。  
●電球が切れた場合は、口金E26の電球をお買い求めの上交換して下さい。

使用例: ボード



## お手入れ方法

※お手入れは電球が完全に冷めるまで充分に時間を置いてから行って下さい。  
※お手入れの前に電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

- 水を含ませ、硬くしぼった布で軽く拭いて下さい。  
●こまめに電球も拭いて下さい。