



BODY REFRESH

ボディーリフレッシュ

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負つたり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。
--	---	--	---

※1・傷害とは、治癒に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。

※2・物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

⚠ 警告

	・絶対に分解・修理・改造は行かない。 ※製品の故障、感電や思わぬケガにつながるおそれがあります。
	・子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 ※思わぬケガの原因となります。


⚠ 注意

	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・乾電池の代用として充電式電池を使用しない。 ※思わぬケガや製品の故障の原因となります。 ・新しい電池と古い電池や、種類の異なる電池は併用しない。 ※思わぬケガや製品の故障の原因となります。 ・破損したら使用しない。 ・不安定な場所で使用しない。 ・体に強く当てすぎない。 ・同じ箇所に長時間当て続けない。 ・傷等がある肌には使用しない。
	・長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管する。 ・体調に異変を感じたらすぐに使用を中止する。 ・お手入れの際、必ず本体から電池を抜く。
	・濡れた手で電池の交換は行わない。 ※製品の故障、感電の原因となります。
	・本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ※思わぬケガや製品の故障の原因となります。 ・絶対に水気のある場所、水がかかる可能性のある場所で使用しない。

使用上のご注意




この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化につながります。	
●高温になる場所、直射日光の当たる場所への放置・保管はおやめください。	
●落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないでください。	
●お手入れの際に、シンナー・ベンジン・等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめください。	
●この製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はご遠慮ください。	

各部名称




電池のセット

- 電池カバーの○を本体のOpenの●にスライドし電池カバーを開けます。(図1参照)
- 新しい単4形アルカリ乾電池3本(別売)を+、ーの向きに気をつけてセットします。(図2参照)
※左が印字側です。
- 電池カバーの○を本体のOpenの●にあわせて、Closeにスライドし閉めます。(図3参照)



使用方法

- 持ち手をしっかりと持ちます。
- 使用する箇所にあて、持ち手を押す又は傾けると電源がONになります。振動します。(右図参照)
※使用目安は約10~15分です。
長時間のご使用はご遠慮ください。
※体に強く当てすぎないでください。
※同じ箇所に長時間当て続けないでください。



持ち手をどの方向に向けても電源はONになります。

お手入れ方法

- ※本体は防水ではありません。本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
※必ず本体から電池を抜いてください。

- 水で濡らして固く絞った布等で拭いてください。

仕様

寸 法	約φ9×H8.5cm
重 量	約120g
材 質	PP ゴム
電源方式	乾電池式:単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)