

more+life design クウリア
アロマ空気清浄器 KURIA

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意

	誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり、物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは、治癒に入院や長期の通院等を要しない、ケガや感電等をさします。
※2 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。

	禁止(してはいけないこと)を示します。		強制(必ずすること)を示します。
--	---------------------	--	------------------

⚠ 警告	
	・絶対に分解・修理・改造は行わない。※製品の故障、感電や思わぬケガにつながるおそれがあります。
	・子供等取扱に不馴れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。 ※感電や思わぬケガの原因となります。 ・プラグやコードを破損するようなことはしない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。 ・プラグやコードが痛んだり、コンセントの挿し込みが緩い時は使用しない。 ※感電・ショート・火災の原因となります。
	・プラグは根元まで確実に挿し込む。 ・必ず交流100Vで使用する。 ・プラグのほごり等は定期的にとる。 ・タンクに残った水の排水は、プラグを抜いてから行う。 ※接続したままでの排水は、感電につながるおそれがあります。
	・濡れた手でプラグの取り扱いは行わない。※感電の原因となります。
	・水のかかる場所で使用しない。※感電や思わぬケガの原因となります。

⚠ 注意	
	・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。 ・子供の手の届く場所に保管しない。 ・タコ足配線はしない。 ・破損したら使用しない。 ・水を入れた状態で持ち運ばない。 ・不安定な場所で使用しない。
	・プラグを抜く時は、コードを引っ張らない。必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。 ・使用時以外はプラグをコンセントから抜く。
	・必ず水を入れた状態で使用する。

使用上のご注意


この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり、製品の故障や劣化に繋がります。

- ・連続使用時間は約8時間です。連続使用時間約8時間を超えて使用する場合は、一度プラグをコンセントから抜き、本体を休ませてから再度ご使用ください。
- ・本製品のセットにアロマオイルは含まれません。
- ・雑菌発生の予防の為、タンクと本体は定期的(2回に1度)に掃除をしてください。
- ・長期間使用しなかった際、保管の際には、タンクをよく洗ってください。
- ・本体の内部に水を入れないでください。
- ・タンクの容量は、最大約650mlです。規定量以上入れないでください。
- ・ご使用前、ご使用後はタンク内をよく洗ってください。
- ・お手入れをする際には、スイッチを切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- ・高温になる場所、直射日光の当たる場所への放置・保管はしないでください。
- ・落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないでください。
- ・お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- ・この製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途でのご使用はご遠慮ください。

仕様

寸法	約φ18×H16.5cm	コード	約1.3m
重量	約670g	材質	ABS、PET、PP
電源方式	交流式	定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz	定格消費電力	14W
定格容量	最大:約650ml~最小:約200ml	連続使用時間	約8時間

各部名称




使用方法

- ・連続使用時間は約8時間です。連続使用時間約8時間を超えて使用する場合は、一度プラグをコンセントから抜き、本体を休ませてから再度ご使用ください。
- ・雑菌発生の予防の為、タンクと本体は定期的(2回に1度)に掃除をしてください。
- ・長期間使用しなかった際、保管の際には、タンクをよく洗ってください。
- ・タンクの容量は、最大約650mlです。規定量以上入れないでください。

ご使用后、ご使用前にはタンクをよく洗ってください。

- ①タンクに水を入れ、安定した場所に置きます。【図1参照】
※タンク容量は最大約650ml~最少約200mlです。容量はお守りください。
※お好みに応じてアロマオイルを2~3滴垂らしてください。



【図1】

- ご使用になるアロマオイルについて
本製品に使用するアロマオイルは市販のものをご使用ください。

- ②タンクにしっかりと本体をのせます。
※タンクが本体にしっかりとセットされていない場合、転倒や水の飛び散り等の恐れがあります。
必ずタンクは本体にしっかりとセットしてください。【図2参照】



【図2】

- ③プラグをコンセントに接続します。
※使用環境や好みに合わせて風向きを変えられます。本体の向きを変えてください。
- ④スイッチを押すと、軸が回転し本体の内側のライトが点灯します。

お手入れ方法

- ・お手入れをする際には、スイッチを切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- ・本体の内部に水を入れないでください。
- ・お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。

●毎日のお手入れ

本体は、乾いた柔らかいタオルで軽く拭いてください。タンク内に残った水は、毎日捨ててください。ご使用后、ご使用前にはタンク内をよく洗ってください。
※本体を置く際に、軸を上に向けるような置き方をしないでください。水滴が本体内部に入り、故障につながる可能性があります。



●1日以上使用しない時、長期間保管する時

タンク内の水を捨て、直射日光を避けて良く乾燥させてから保管してください。
※本体内側を傷つけないようご注意ください。

