

LED FLASHING LIGHT 取扱説明書

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

⚠ 警告 誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●絶対に分解・修理・改造は行わない。製品の故障、思わぬけがにつながるおそれがあります。●子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。感電や思わぬけがの原因となります。●光源を直視しない。＊視力に影響を及ぼす可能性があります。●ガラスハンマーは周りに人がいない事を確認してから使用する。＊思わぬけがにつながるおそれがあります。

⚠ 注意 誤った取扱をすると、人が傷害(※1)を負ったり物的損害(※2)の発生が想定される内容を示します。

※1 傷害とは治療に入院や長期の通院等を要しないけがや感電等をさします。
 ※2 物的損害とは家屋や家財および家畜やペットにかかわる拡大損害を示します。


●本製品を本来の使用目的以外には使用しない。●破損したら使用しない。●幼児の手の届く場所に保管しない。●本体に大量の水をかけたり、本体を水につけたりしない。＊本製品は防滴加工です、防水ではありませんのでご注意ください。＊製品の故障・感電の原因となります。●濡れた手で電池の交換はしない。＊製品の故障・感電の原因となります。●長期間使用しない場合は電池を抜いて保管する。●新しい電池と古い電池、種類の異なる電池の併用はしない。●乾電池の代用として充電電池を使用しない。●電池ボックスのフタを開ける際・閉める際はガラスハンマー・カッターに十分注意する。

使用上のご注意

この内容を守らないと、製品の動作に問題が生じたり本体の故障につながります。

●高温になる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所への保管・放置はおやめ下さい。●落とす・ぶつける等、製品本体(ガラスハンマー部分を除く)に強い衝撃を与えないで下さい。●お手入れの際のシンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤のご使用はおやめ下さい。●本製品は一般家庭用です。業務用又その他の用途での使用はおやめ下さい。

各部名称・使用方法



マグネット

磁石で金属につける事ができます。
 使用例：赤色点滅灯をONにして、車の屋根等につける。

寸法	約 W7×D4×H19.5cm
重量	約 130g
材質	PP ステンレス
電源方式	乾電池式 単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)



MCE-3452
 PL保険加入済
 MADE IN CHINA

株式会社 マクロス
 〒130-0003
 東京都墨田区横川3-9-3